
# AMAZONE /AMAZONE L




***700.406.674***

A. Element
B. Temperature sensor
C. Relay
D. RC
E. Tranformator
G. Switch
H. Print
I. Keyboard
J. Level–switch
K. Light sensor
L. Motor pomp
M. Doser Hopper 1
N. Doser Hopper 2
O. Magnetic valve
P. Motor mixer
Q. Motor fan
R. NTC resister
S. Print light conductor
– – – Option

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.